

Kinderschutz bei Steckdosenleisten – Hinweise für den leichteren Gebrauch

Bei Steckdosenleisten mit eingebautem Kinderschutz soll das ungehinderte Einführen von Gegenständen durch einen Schutz-Mechanismus verhindert werden. Um diesen Mechanismus zu lösen (bitte keine Druckkraft einsetzen), muss der Stecker mit einer „Rüttelbewegung“ auf den Kinderschutz gedrückt werden.

- *Stecker einführen bis Berührung mit Kinderschutz*
- *Einführung des Steckers auf eine Seite verlagern (nur leichten Druck ausüben)*
- *Dann die Bewegung auf die andere Seite verlagern und ggf. wiederholen (kreisende Bewegungen)*
- *Mit einem Klick-Geräusch durchdringt der Stecker den Kinderschutz*
- *Der Stecker kann nun gerade eingeführt und die Leiste wie gewohnt verwendet werden*

