

Wo schlieÙe ich bei der Schutzkontakt-Steckdose die Phase an, links oder rechts?

Empfehlung: **links die Phase**

Eine verbindliche Vorschrift gibt es nicht.

Die Firma Danell stellt den Winkel-Schutzkontaktstecker nach der CEE-Norm 7/VII her (der auch in die französischen Dosen passt)

Wird der Außenleiter bei waagrecht angeordneten Polen im Schukostecker links angeschlossen, so ist bei der sicherlich häufigsten Benutzungsart (Winkelstecker mit nach unten zeigendem Kabel) Kompatibilität mit dem französischen System hergestellt.

Damit kann beim Leuchtenbau auch gewährleistet werden, dass der Außenleiter stets mit dem Fußpunkt und nicht mit dem leichter zu berührenden Fassungs-gewinde einer Glühlampe verbunden ist (wenn der Winkelstecker nach unten zeigend eingesteckt wird). Der Nutzer zieht leider oft **nicht** den Stecker beim Leuchtmittelwechsel oder schaltet **nicht** mit 2-poligen Schaltern.